

Операции по смене логотипа производителя и цвета подсветки клавиш передней панели на модели V-VWA (совместимо с автомобилями Volkswagen и Skoda).

Для смены логотипа производителя войдите в меню «Device Settings» прикоснувшись к дисплею вверху посередине и проведя к нижней части дисплея.

Меню «Device Settings» включает в себя: имя устройства, Инспекция световых приборов, осмотр тормозной системы, голосовая навигация, задний ход, звук парктроника, автоматическая загрузка видео, тон клавиш, подсветка клавиш, формат виртуального диска, смена подсветки клавиатуры передней панели, смену логотипа производителя.

- 1) Выберите функцию «Boot Logo», и нажмите на эту функцию, чтобы произвести выбор логотипа производителя.
- 2) выбрав необходимый логотип производителя, прикоснитесь к нему на дисплее устройства. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ОК» во всплывающем окне подтверждения смены логотипа производителя.
- 3) Нажмите иконку «home» или «back» в верхнем левом углу дисплея для выхода из меню настройки логотипа.

Для смены цвета подсветки кнопок передней панели войдите в меню «Device Settings» прикоснувшись к дисплею вверху посередине и проведя к нижней части дисплея.

- 1) Выберите функцию «Подсветка клавиш», и нажмите на эту функцию, чтобы произвести смену цвета подсветки кнопок передней панели .
- 2) Во всплывающем окне подтверждения смены цвета подсветки кнопок передней панели, выберите необходимый цвет подсветки кнопок (вариант 1- светло зеленый, вариант 2- красный, вариант 3- темно зеленый), прикоснитесь к нему на дисплее устройства. Подсветка кнопок передней панели изменится на выбранный вами вариант.
- 3) Нажмите иконку «home» или «back» в верхнем левом углу дисплея для выхода из меню настройки смены цвета подсветки кнопок передней панели.